




Lista componentelor:			
Nr.	Nume componente	Nr.	Nume componente
1	Conexpand cu surub M6*70	8	Piulita M8
2	Panou metalic	9	Brat de fixare inferior
3	Saiba	10	Surub M8*70
4	Inel de sigurana	11	Buton de pornire/oprire
5	Piulita M6	12	Panou de comanda
6	Surub de blocare M6*12	13	Telecomanda
7	Brat de fixare superior		

Lista de verificare a accesoriilor:	
Nume accesoriu	Cantitate
Panou metalic	1
Brat de fixare superior	1
Conexpand cu surub M6*70	4
Surub de blocare M6*12	2
Piulita M8	1
Surub M8*70	1
Piulita M8	1

AH18CCR

Manual de instructiuni

Precautii in utilizare:

- Copiii cu varste intre 3 si 8 ani li se permite sa porneasca si/sau sa opreasca aparatul sub supraveghere numai daca aparatul a fost pozitionat si instalat in modul de functionare normal si daca au primit instructiuni in ceea ce priveste utilizarea in siguranta a aparatului si eventualele pericole. Li se interzice copiilor cu varste intre 3 si 8 ani punerea in functiune, reglarea si curatarea aparatului, cat si desfasurarea operatiunilor de mentenanta **ATENTIE!**
Anumite parti componente ale acestui produs pot avea temperature mari si pot cauza arsuri. Trebuie acordata atentie sporita in prezenta copiilor si a persoanelor vulnerabile.
- Radiatorul nu va fi amplasat imediat sub priza
- Nu utilizati acest radiator cu ajutorul unui dispozitiv de programare, temporizator sau oricare alt aparat care sa porneasca aparatul in mod automat-exista riscul de a se produce incendii daca radiatorul este acoperit sau pozitionat incorect
- Nu utilizati acest radiator in vecinatatea cazii de baie, a dusului sau a piscinei
- Nu pozitionati acest aparat in apropierea draperiilor si/sau a altor obiecte inflamabile. In caz contrar, exista pericol de ardere
- Nu acoperiti aparatul in timpul functionarii si imediat dupa ce a fost oprit
- Nu folositi cablul de alimentare pentru a infasura aparatul
- Nu folositi acest aparat in locuri cu substante caustice si/sau cu compusi organici volatili in aer e.g. praf, abur, gaz, etc

9. Nu folosiți acest aparat pentru a usca haine și prosoape
10. Nu folosiți acest aparat ca sursă de căldură în saună
11. Nu folosiți acest aparat ca sursă de încălzire a camerei sau pentru reținere de căldură
12. Nu folosiți acest aparat pentru a înlocui înmulțirea și creșterea animalelor
13. Nu folosiți acest aparat ca parte componentă a sistemului de încălzire
14. Nu introduceți aparatul în apă în timpul curățării
15. Acest aparat atinge temperaturi ridicate în timpul funcționării. Își menține temperatura ridicată o perioadă scurtă după oprire. Se pot produce accidente dacă aparatul este atins în această perioadă
16. Acest aparat trebuie utilizat cu grijă, evitând vibrațiile sau lovirea
17. În timpul funcționării unitatea trebuie să fie împănțată corespunzător
18. În eventualitatea reparațiilor, acestea trebuie efectuate de către un specialist
19. Dacă cablul de alimentare se deteriorează trebuie să fie înlocuit de producător, de reprezentantul local sau de către un specialist pentru a evita pericolele
20. În timpul asamblării paștrăți distanța față de orice panou sau material inflamabil
21. Acest aparat nu este destinat persoanelor (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau care nu au experiență și cunoștințe cu excepția situației în care sunt supravegheați sau instruiți în ceea ce privește utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora
22. Această unitate este destinată exclusiv consumului casnic. Nu este permisă utilizarea pe șantier, în seră, în hambar sau în grajd unde există praf inflamabil
23. Capatul unității atinge temperaturi ridicate în timpul funcționării. Deconectați aparatul și așteptați până se răcește înainte de curățare
24. Aparatul trebuie să fie conectat la priza vizibilă și ușor de accesat

ATENȚIE:

Acest radiator nu este echipat cu dispozitiv de reglare a temperaturii camerei. Nu folosiți acest radiator în camera de dimensiuni mici unde sunt persoane care nu pot evacua încăperea prin mijloace proprii, cu excepția situațiilor în care supravegherea constantă este asigurată.

Înainte de utilizare

1. Desfaceți cutia. Scoateți pachetul de accesorii din cutie. Asigurați-vă că toate accesoriile listate în 'Lista de verificare a accesoriilor' sunt incluse în pachet. Dacă observați că lipsesc părți componente, cereți comerciantului părțile lipsă
2. Pregătiți o surublență în cruce și o cheie potrivită pentru piulița M6
3. Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de montare și folosire. Paștrăți acest manual de instrucțiuni într-un loc sigur pentru eventuala reutilizare

Instalare:

1. Radiatorul trebuie să fie instalat la cel puțin 1.8M distanță față de podea, 50cm față de tavan/ peretele lateral
2. Faceți 4 găuri în tavan sau perete în funcție de mărimea din Fig B. Introduceți cele 4 conexpanșuri cu surub. Folosiți o cheie pentru a răsuci piulițele pe conexpanșuri în direcția acelor de ceasornic până sunt amplasate în condiții de siguranță în cele 4 orificii. Desurubați piulițele și puneți-le împreună cu saubele și inelele de siguranță pentru a putea fi folosite mai târziu
3. Poziționați panoul metalic pe tavan sau perete. Permiteți trecerea celor 4 conexpanșuri cu surub prin cele 4 orificii și fixați cu ajutorul saibelor, ale inelelor de siguranță și a piulițelor menționate mai sus
4. Montați bratul de fixare superior și inferior. Însurubați cu fermitate cu ajutorul surubului M8*70, după cum arată Fig A/C
5. Montați radiatorul pe perete sau tavan prin culisarea bratului de fixare superior pe panoul metalic. Fixați cu ajutorul a 2 suruburi de blocare M6*12
6. Folosiți o surublență pentru a desuruba puțin surubul M8*70. Poziționați radiatorul în unghiul dorit și însurubați ferm surubul M8*70. Unghiul ajustabil are o rază de până la 60 de grade (Fig. D)

Utilizare:

1. Conectați unitatea la priză. Asigurați-vă că alimentarea la rețea este corespunzătoare
2. Apăsăți butonul de pe partea stângă a radiatorului. Lumina intermitentă a LED-ului indică faptul că radiatorul este în stare de așteptare. Apăsăți butonul ON pe panoul de comandă (sau pe telecomandă) pentru a porni radiatorul. Pentru a muta radiatorul în stare de așteptare, apăsăți butonul OFF pe panoul de comandă (sau pe telecomandă). Indicatorul LED-ul va fi din nou intermitent
3. Pentru a deconecta radiatorul, apăsăți butonul de pe partea stângă a radiatorului în mod corespunzător

Reciclarea aparatelor de uz casnic si a bateriilor



Dupa implementarea Directivei europene 2002/96/EU in sistemul legislative national, urmatoarele se aplica:

Bunurile electrice si electronice nu vor fi aruncate impreuna cu deseurile domestic. Consumatorii sunt obligati prin lege sa returneze aparatele electrice si electronice, la finalul duratei lor de viata, punctelor publice de colectare ce au fost stabilite pentru acest scop sau ca punct de vanzare.

Detalii in privinta acestui aspect sunt explicate de catre legea nationala a fiecarei tari.

Prezenta acestui simbol pe produs, pe manualul de instructiuni sau pe ambalaj indica faptul ca acel produs se supune acestor reguli.

Prin intermediul reciclarii, a refolosirii materialelor sau prin gasirea noilor modalitati de folosire a echipamentelor vechi, contribuiti la protejarea mediului inconjurator.

Curatare:

Deconectati unitatea inainte de curatare. Este de recomandat sa fie curatat cu ajutorul unei carpe umede. Nu folositi apa in exces.

Importator: Barbato Trade srl

Telefon: 0727 515 515